

LS Relay AMP 激光控制器维修流程

1) 诊断

-输出功率和光束轮廓检查

-激光二极管模块工作电流检查

-控制板检查

2) 更换新的激光二极管模块

-拆卸老化的激光二极管模块

-安装新的激光二极管模块

-调整和设置输出功率

-偏振消光比检查

-激光二极管模块和系统工作电流检查

3) 重新装配

4) 性能测试和收集数据



无锡君睿科技有限公司

胡尚专 18621712290